

# Приложение Е. Изменения в прошивке 20.х

#### Датчик скорости на частотном входе

На портах P2, P3, P4, P5 на частотном входе терминала поддержана возможность настройки датчика скорости. Настройки датчика осуществляются с помощью «Универсального конфигуратора оборудования системы СКАУТ».

Порт 2 ОFF (Выкл.) —							
Частотный вход 🐣							
Параметр	Значение						
Фильтровать по зажиганию							
Фильтровать по датчику разрыва массы							
Скорость ТС 💙	Сохранить						
Параметр	Значение						
Порог создания записи (км/ч.)	5						
Коэффициент расчета скорости	1						
Порог определения движения (Гц)	0						
Разрешающий датчик	Не используется ч						
Разрешить автоматическую калибровку							
Задать коэффициент							
0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5	Image: state stat						
0.1-	(01.01.0001 00:05:19)						
0 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 00:00 1 January 0001						

Рисунок 1. Датчик скорости на частотном входе

Доступны следующие настройки:

Порог создания записи (км/ч.) – при превышении данного порога. Порог определения движения (Гц) – значения ниже данного порога будут интерпретироваться как нулевая скорость (холостые обороты).

**Разрешающий датчик** – в случае логического нуля, на выбранном порту, определение расчет **скорости** не производится.

Коэффициент расчета скорости – данный параметр определяется в результате автокалибровки по навигации (должен быть установлен чек-бокс Разрешить автоматическую калибровку) или может быть установлен с помощью кнопки Задать коэффициент.



0		- 🗆 ×
Введите коэффициент, км/ч / Гц		
	ОК	Отмена

Рисунок 2. Форма ввода коэффициента

Данный датчик может быть выбран из списка возможных источников скорости для порта **Навигация**.

📙 🧀 😡 🖉 🗾 🍥 Устройство: МТ-700 PRO 1.0.20.0 ID: МТ-700 PRO Вер. железа: 1 (12)	
	_
Навигация	
	Paraulaura
	газмещение
Параметр Значение	
Использовать инерциальную навигацию	
Датчики: 🛑 🛟 0 1	
Навигационные данные \vee	Сохранить
Параметр Значение	
Порт ретрансляции Выкл	~
Детализация трека Стандартная	~
Тип спутниковой системы GPS+ГЛОНАСС	~
Таймаут между точками (сек.) 300	
Порог создания записи при смещении (м) 100	
Порог создания записи при изменении курса (градус) 15	
Датчик скорости Р2	~
Источник: OpenStreetМар 🖌 Центрировать 🛛 Авто	3
Навигация	
P2	
P3	
P4	
P3 B5/05	
CAN	

Рисунок 3. Порт «Навигация»

Если настроены фильтрация по порогу определения движения и разрешающему датчику, то фильтрация по разрешающему датчику имеет более высокий приоритет.

## Поддержка протокола СЕНС по RS485

Поддержано подключение промышленных датчиков СЕНС к интерфейсу RS-485 для терминалов MT-700 PRO, MT-700 PRO 285 и к интерфейсу RS-485\_2 для терминалов MT-700 ENT.



В 20 версии прошивки поддержаны датчики:

RS485 (ScoutNet)	-
CEHC ~	Размещен
Датчики: 🛑 🛟 0	
Уровень топлива 👻	Тарировка Сохранить
Параметр	Значение
Сетевой номер	1
Нижняя граница входных значений (у.е.)	0
Верхняя граница входных значений (у.е.)	10000
Порог создания записи (у.е.)	10
0.8	
	8 9 10 11 12 13 14 15 16
00:00 1 January 00	01 00

Уровень топлива

Рисунок 4. Датчик «Уровень топлива»

Для датчика доступны следующие настройки:

Сетевой номер – сетевой адрес датчика.

**Нижняя граница входных значений** – минимальное значение на выходе датчика уровня топлива.

**Верхняя граница входных значений** – максимальное значение на выходе датчика уровня топлива.

**Порог создания записи** – новое значение сохраняется и передается на сервер только при отличии измеренного значения от последнего сохраненного на величину не меньше порогового значения.

Два датчика температуры – **датчик температуры жидкости** и **датчик температуры паровой фазы**:



RS485 (ScoutNet)										-
CEHC ~									Разм	ещени
атчихис 드 🚰 о										
Температура 👻									Сохра	нить
Параметр	-	Значен	ие							
Сетевой номер		1								
Датчик температуры		T-pa >	олдко	сти						v
Порог создания записи ("С)		5								
0.9- 0.8- 0.7- 0.6- 0.5- 0.4- 0.3- 0.2-										
0.1-	0	1.01.00	01 00	06:48	Л					
0 1 2 3 4 5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
00:00 1 Jan	uary 00	01								00





Рисунок 6. Датчик «Температура паровой фазы»

Для датчика доступны следующие настройки:



Сетевой номер – сетевой адрес датчика.

**Порог создания записи** – новое значение сохраняется и передается на сервер только при отличии измеренного значения от последнего сохраненного на величину не меньше порогового значения.

#### Сохранение настроек одного порта

Терминал поддерживает сохранение настроек одного порта. В «Универсальном конфигураторе оборудования системы СКАУТ» в настройках датчиков на вкладках Порты и Внутренние датчики добавлена кнопка Сохранить.

Для сохранения настроек порта на нескольких терминалах необходимо:

- 1. Подключиться конфигуратором удаленно.
- 2. В списке устройств выбрать несколько терминалов.
- 3. Зайти в настройки порта\датчика любого из выбранных терминалов.
- 4. Изменить настройки.
- 5. Сохранить настройки, с помощью кнопки "Сохранить" в правой верхней части окна настроек датчика\порта.

Список устройств Задачи	Пор	Внутренние	Настр	Обмен с устр	Лог текущих	Панель ск	Сообщения	Скрипт логик
♥	-	1	10	Устройство:	MT-700 PRO 1.	8.20.16 ID: 9	99977702 (8)	
Drag a column header and drop it here to group by that column	Г	lopт 0 OFF (Вы	кл.)					-
🔲 ID 🝸 Тип 💎 Версия 🍸 Группа 🏹	Д	искретный вхо,	q ~					Размещение
	Д	искретное знач	ение ~					Сохранить
Serialld Узел Тип устройства	П	араметр			Значение			
99977701 8 МТ-700 PRO OPEN 1.8.21.1 Конфигурация	У	овень логичес	кой един	ницы (мВ)	6000			
□ 🕑 99977702 MT-700 PRO 1.8.20.16	Ta	ймаут антидре	безга (мо	c.)	1000			
Serialld Vaea Turi vettoovettea	Инвертировать сигнал							
	Φ	Фильтровать по зажиганию						
99977702 8 МТ-700 PRO 1.8.20.16 Конфигурация	Фильтровать по датчику разрыва массы							
■ 🗹 99977703 MT-700 PRO 285 1.0.17.16								
Serialld Узел Тип устройства								
99977703 8 MT-700 PRO 285 1.0.17.16 Конфигурация	0.	-						
1001994 1 ДУТ PetrolX 1.1.5.240 Конфигурация	0.	6						
		-						
99977704 M1-700 PRO 285 3.9.21.1	0.	4						
Serialld Узел Тип устройства								
99977704 8 МТ-700 PRO 285 3.9.21.1 Конфигурация	0.	2						
33 1 ДУТ PetrolX 1.1.5.2 Конфигурация								
□		0 <del>]</del>	1111111 3	4 5 6	7 8 9	10 11	12 13 14	15 16

Рисунок 7. Сохранение настроек одного порта

## Датчик скорости в протоколе J1939

Поддержан датчик скорости в протоколе J1939.



CAN (11939)	CAN (11030)						
J1939 ~	J1939 ~						
Параметр	Значение						
Скорость обмена 250 кб/с							
Датчики: 💻 🚭	0						
Скорость ТС 🎽							
Параметр		Значение					
Порог создания за	аписи (км/ч.)	10					

Рисунок 8. Датчик «Скорость ТС»

Для датчика Скорость TC доступен параметр:

**Порог создания записи** – новое значение сохраняется и передается на сервер только при отличии измеренного (после фильтра) значения от последнего, сохраненного на величину не меньше, чем этот порог.

# Установка значения датчика «Общий пробег» с помощью СМС(J1939)

Возможна установка значения с помощью смс:

setcanodometer [значение]

Единица измерения – километры с десятыми долями.

С помощью конфигуратора-СКАУТ:

	Порты	Внутренние	е датчики 🛛 На	стройки	Обме	н с устройст	вом	Лог текущих с	обытий	Панель	скри
		30	🖉 🗿 Устро	ойство: М	AT-700	ENT OPEN	2.9.18	8.6 ID: 999777	06 (8)		
	CAN (.	J1939)									
	J1939	¥									
	Параме	етр	Значение								
	Скорос	ть обмена	250 кб/с								
ация	Датчики: — 😭 0 1 2										
	Общий	пробег Y	1								
- 11	Параме	етр		Значени	e						
- 11	Порог	создания за	аписи (0.1 км)	100							
- 11	Поправ	зочный коэ	ффициент	1							
	Задать	значение	одометра								
					1						

Рисунок 9. Датчик «Общий пробег»

## Расчет общего расхода топлива по мгновенному значению(J1939)

В протоколе J1939 реализован расчет общего расхода топлива по мгновенному значению.

Возможна установка значения с помощью смс: setcanflowrate [значение]. Единицы измерения литры с десятыми долями.



# С помощью Конфигуратора-СКАУТ:

Параметр	Значение	
Скорость обмена	250 кб/с	
Датчики: 🛑 🕂	0 1	
Общий расход топ	лива ≚	
Параметр		Значение
Порог создания за	писи (0.5 л.)	10
Таймаут создания	записи (с.)	600
Поправочный коз	ффициент	1
2	acrona	

Рисунок 10. Датчик «Общий расход топлива»

#### Конфигурационный сервер

Добавлен новый тип сервера "Конфигурационный" для настройки и обновления прошивки.

Подключение к нему происходит только на старте и по тайм-ауту. При подключении происходит только отправка на сервер последней точки, без выгрузки всего журнала и терминал получает команды настройки и обновление прошивки.

Настройка на Конфигурационный сервер осуществляется с помощью «Универсального конфигуратора оборудования СКАУТ» на вкладке «Настройки» в разделе «Настройки подключения к серверу 2» или в разделе «Настройки подключения к серверу 3». Для параметра «Тип соединения» необходимо из выпадающего списка выбрать значение «Конфигурационное».

^	Настройки подключения к серверу 2			
	Тип соединения	Конфигурационное	Ŷ	
	Подключаться через	GSM-модем (UART1)	Ŷ	
	Протокол обмена с сервером	ScoutData	Ŷ	
	Адрес сервера	5.9.123.78		
	Порт	6600		
	Шифровать трафик			
	Порог подключения в домашней сети (байт	0		
	Интервал между подключениями в домашь	900		
	Порог подключения в роуминге (байт)	1024		
	Интервал между подключениями в роумин	3600		

# СМС для расширенной настройки ДСВ (Датчик стиля вождения)

Поля в команде не обязательны для заполнения. Если поле в команде отсутствует, настройки, за которые оно отвечает остаются без изменений.



#### Пример:

SetDSS

6;i:100,101,102,103;p:100,110,120,130;t:100;z:1;g:1;ad:2000,2000
,0,1;la:1111,1111,1;cs:1111,1;cb:1113,1113,1113,1113,1113,1
113,1

i – индикация превышения скорости (4 значения с учетом максимального количества символов)

 р – порог нарушения скорости (4 значения с учетом максимального количества символов)

t – допустимое время превышения скорости

z – выключить звуковую индикацию (0 – чек-бокс не установлен, 1 – чек-бокс установлен)

g – использовать гироскоп (0 – чек-бокс не установлен, 1 – чек-бокс установлен)

la – датчик бокового ускорения

- 1 значение: порог резкого ускорения вправо

- 2 значение: порог резкого торможения влево

- 3 значение: индикация поворотов (0 – чек-бокс не установлен, 1 – чек-бокс установлен)

cs – датчик удара по подвеске

- 1 значение: порог вертикального ускорения

- 2 значение: скорость нарастания ускорения

- 3 значение: индикация ударов по подвеске (0 – чек-бокс не установлен, 1 – чекбокс установлен)

cb – датчик удара по корпусу

- 1 значение: порог амплитуды ускорения по оси X

- 2 значение: порог амплитуды ускорения по оси Ү

- 3 значение: порог амплитуды ускорения по оси Z

- 4 значение: скорость нарастания ускорения по оси Х

- 5 значение: скорость нарастания ускорения по оси Ү

- 6 значение: скорость нарастания ускорения по оси Z

- 7 значение: индикация ударов по корпусу (0 – чек-бокс не установлен, 1 – чекбокс установлен)

Например, установка только датчика удара по корпусу:

SetDSS 7;cb:2000,2000,2000,2000,2000,0
SetDSS 7;cb:2001,2001,2001,2001,2001,1

## Обнаружение погрузки на эвакуатор

Реализовано обнаружение погрузки TC на эвакуатор. Фиксация погрузки производится по показаниям акселерометра.



Для работы механизма обнаружение погрузки на эвакуатор должна быть произведена установка горизонта и выключено зажигание.

В Конфигураторе СКАУТ на вкладке **Настройки** в разделе **Настройки SMS**оповещения необходимо установить чек-бокс в строке **Подозрение на эвакуацию** и указать номер телефона для отправки SMS-сообщения.

<ul> <li>Настройки SMS-оповещений</li> </ul>	
Номер для отправки sms	+79876543210
Справочная информация об объекте	
Начало движения	
Изменение курса на (град.)	0
Превышение скорости более (км/ч)	0
Увеличение пройденного пути на (м.)	0
Изменение состояния входов	
Прием данных ј1708/ј1939	
Период отправки при стоянке (мин.)	0
Период отправки при движении (мин.)	0
Подозрение на ДТП	
Нажата тревожная кнопка	
Подозрение на эвакуацию	

Рисунок 11. Подозрение на эвакуацию

При подозрении на эвакуацию, на указанный номер, отправляется SMS с текстом:

id99776: Evacuator , 01.03 08:16:43 0kmh http://maps.google.com/?q=59.984257,30.320419.

Механизм, также, работает при включенном режиме энергосбережения на стоянке. Механизм работает для эвакуаторов с наклонными аппарелями и с кранами.

#### Возможность хранения справочной информации

Реализовано хранение в терминале и передача на сервер следующей информации:

ФИО Монтажника Телефон монтажника Идентификатор номера транспортного средства – vin Регистрационный номер TC Марка TC Модель TC Год выпуска TC Тип транспортного средства Компания, кому проводят монтаж оборудования Поле комментарий



Запись справочной информации осуществляется с помощью «Универсального конфигуратора оборудования СКАУТ» на вкладке **Настройки** в разделе **Справочная информация**.

^	Справочная информация	
	ФИО монтажника	Ivanov Ivan
	Телефон монтажника	9715555555
	VIN	1D4GP25B038108775
	Регистрационный номер	н358ст78
	Марка ТС	BA3
	Модель ТС	21013
	Год выпуска	1999
	Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
	Компания	Интеркомп
	Комментарий	Санкт-Петербург, ул. Железнодорожная 10

Рисунок 12. Справочная информация

# Реализована возможность получать время с помощью GSM-модема при недоступности данных навигации

Поддержана возможность, в случае если отсутствуют данные навигации, получать время из GSM-сети или, если оператор его не присылает, с серверов точного времени.

# Из настроек датчика «Стиль вождения» удалена настройка «Использовать гироскоп»